

# Bose® Model 1800VI Professional Stereo Power Amplifier

Owner's Guide

## 1800 VI取扱説明書



## 目 次

1.0	ご注意	3
2.0	作業を始める前に	5
2.1	開梱時のご注意	5
3.0	1800VI について	5
4.0	製品の設置	5
4.1	取り扱いについて	5
4.2	ラックマウントについて	6
4.2.1	ラックマウント時のリアサポートについて	6
4.3	熱対策について	6
4.4	使用電源の確保について	6
4.5	磁気漏洩について	6
4.6	入力端子と極性および使用ケーブルについて	6
4.6.1	バランス入力の極性変換について	6
4.6.2	バランス入力について	7
4.6.3	アンバランス入力について	8
4.7	各設定スイッチの位置詳細図	9
4.8	スピーカ - 出力について	9
4.8.1	スピーカー出力端子の極性について	10
4.8.2	デュアル・モードの場合	10
4.8.3	ブリッジ・モノラルの場合	11
4.9	クリッピング・エリミネータ - 回路について	11
5.0	操作方法	12
5.1	1800VI の使い方	12
5.2	イコライザ - カードについて	12
5.3	各部の名称と説明(フロントパネル)	13
5.3.1	電源スイッチ	13
5.3.2	スタンバイ・LED	13
5.3.3	電源ヒューズ	13
5.3.4	レベル(ゲイン)コントロールつまみ	13
5.3.5	ステータス・インジケータ	13
5.3.6	レディ(READY)インジケータ	13
5.3.7	データ受信インジケータ	13
5.4	各部の名称と説明(リアパネル)	14
5.4.1	ステレオ/モノラルスイッチ	14
5.4.2	クリッピング・エリミネータ - スイッチ	14
5.4.3	入力端子	14
5.4.4	イコライザ - 出力端子	15
5.4.5	イコライザ - LED	15
5.4.6	HF(バイアンプ)/ Full Range(フルレンジ)スイッチ	15
5.4.7	入力感度(ゲイン)固定スイッチ	15
5.4.8	シケンサー・コントロールについて	15
5.4.9	スピーカ - 出力端子	15
5.4.10	電源コード	15
6.0	故障かなと思ったら?	16
A.1	1800VI の主な特長	17
A.2	仕様	18
B.1	保証	19
B.2	修理について	19

## 1.0 ご注意

## 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



△記号は行為を促す内容を告げるものです。  
△（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。

**CAUTION**

感電事故の危険あり  
絶対に開けないでください

ご注意: お客様が修理できる部品は、製品内部にはございませんので、感電事故防止のため、本体や背面パネルは絶対に開けないでください。修理が必要な場合は、お買上になったお店かボ - ズ株式会社までご連絡ください。

**注意:** 完全に奥まで差し込めないコンセントは、感電の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

**CAUTION**

RISK OF ELECTRICAL SHOCK  
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

**CAUTION:** To prevent electric shock, match wide blade of power plug to wide slot, insert fully.

These CAUTION marks are located on the back of your Model 1800-VI Professional Stereo Power Amplifier.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.

**お客様メモ**

後日修理等の必要が発生したときのためにご記入しておくことをお勧めいたします。

シリアル番号( serial number ): \_\_\_\_\_

ご購入日 : \_\_\_\_\_ ご購入店名 : \_\_\_\_\_

## 1.0 Safety Information

<div>  <p>警告</p> </div>	 <p>電源プラグをコンセントから抜く</p>	<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。</p> <p>万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。</p> <p>万一内部に異物などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。</p> <p>万一、この機器を落とし、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。</p>
		<p>電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。</p>
		<p>この機器を設置する場合は前面と背面をふさがないでください。前面部から冷却用の空気を吸い込み、背面から排出しています。ほかのアンブと組み合わせてラックなどに入れるとき冷却用の空気の流れが互いに干渉しないように注意してください。</p> <p>次のような使い方はしないでください。</p> <p>この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪いところに押し込む。</p> <p>テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。</p>
	 <p>分解禁止</p>	<p>この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。</p> <p>この機器は改造しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
	 <p>水場での使用禁止</p>	<p>風呂場、プールなどでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
	 <p>使用禁止</p>	<p>雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。</p>
		<p>表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p> <p>この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。</p> <p>この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。</p>
		<p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加工したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。</p> <p>電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて火災・感電の原因となります。</p>
<div>  <p>注意</p> </div>		<p>調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。</p> <p>ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p> <p>電源コード、スピーカーコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。</p> <p>窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に湿度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災・感電の原因となることがあります。</p> <p>湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。</p>
		<p>電源を入れる前には音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。</p>
		<p>旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。</p>
		<p>5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長時間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行くと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店にご相談ください。</p>
		<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。</p>
		<p>移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>
		<p>長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。</p>

あなたが放送やCD、テープ、又はビデオディスクや市販のソフトテープから録音や録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

## 2.0 作業を始める前に

### 2.1 開梱時のご注意

カー・トンケ・スとパッキング類は、輸送用として後日使用できるように、処分せずに保管しておくことをおすすめします。また、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちに買い上りになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はおやめください。

## 3.0 1800VI について

ステレオパワー・アンプ1800VIは、プロフェッショナル用として特別に設計されています。このアンプは、省スペース化のために高さも低く抑え、厳しい使用に耐えるようにしっかりと筐体構造になっています。さらに、正確な再生能力と豊かなパワーは、仕様の非常に厳しいスタジオでの使用も可能としました。

本機は定格600W/ch/4（450W/ch/8）の出力をもち、モノラル・ブリッジモードでは1400W/ch/8の大出力を発揮します。

不意のトラブルから機器を守るプロテクションを装備しています。プロテクションは、異常な発熱、直流漏れ、出力端ショートに対して働きます。

入力は、バランス方式を採用し、コモンモードのノイズに対しても強くしました。

さらに、各チャンネルごとに別々のイコライザー・カードを装着できますので、チャンネルごとに違うイコライジングを行うことができます。イコライザー・カードは、802-III用、402-II用、502A用、502B用があります。

## 4.0 製品の設置

### 4.1 取り扱いについて

100V 交流 AC 電源で.....

この製品は100V専用です。クーラーなどの200V電源には絶対接続しないでください。故障や火災の原因になり危険です。また、直流（DC）電源ではご使用になれません。

この製品は国内専用仕様です。海外や電源電圧の違うところでは、ご使用になれません。ご使用になった場合、感電事故および火災の原因になりますのでご注意ください。

フルパワーで動作させても十分な電流が取れるよう電源の容量にご注意ください。

電源は、コンピューターや、コンピューターを搭載している機器などのノイズ源となるものに供給しているACコンセントと共有しないでください。ノイズ源となるものに供給しているACコンセントからできるかぎり離れたACコンセントから供給するようにしてください。

電源コードについて.....

コードの断線やショートを防ぐため、電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグをもって抜いてください。

濡れた手でプラグの抜き差しを行うと感電する危険がありますので、絶対おやめください。

電源コードの上に重いものを置いたり、ケーブルに傷を付けたりしますとコードが断線したりショートして火災の原因となる場合がありますのでコードをつぶしたり傷つけないようにご注意ください。

長期間ご使用にならないときは、本機の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

シンナーなどで拭かないで.....

パネルやケースは、ときどき柔らかい布でからぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり文字が消えたり外装ムラになることがありますから絶対に使わないでください。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

無理な力は加えない.....

スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

## 4.0 Installation

### 4.2 ラックマウントについて

ラックマウントする場合は、高さ 2U (EIA 規格) 奥行き 40cm のスペースを必要とします。フロントパネルを 4 本のネジでしっかり止めてください。

#### 4.2.1 ラックマウント時のリアサポートについて

製品をラックマウントした状態で輸送する場合は、必ずパワーアンプの背面部に、他の機器も必要とするようにサポート金具を別途用意することをおすすめします。

### 4.3 熱対策について

本機は、冷却用の空気取り込み穴がフロント側、排出口は背面にあります。これらの穴は、ふさがないようにしてください。本機をそのまま使用する場合、冷却用の空気取り込み穴さえ塞がなければ、あえて冷却装置を用意する必要はありません。ラックマウントして使用する場合も放熱のためのスペーサーは必要なく、密着して設置することができます。冷却用のファンは、アンプの内部にセットされてフロント側から空気を吸い込み、リア側に排出します。ただし、他社のアンプの中には、冷却用の空気を天面や底面あるいは側面から取り入れるものがありますので、他社のアンプと組み合わせてラックマウントする場合は、冷却用の空気の流れがお互いに干渉しないようにご注意ください。

### 4.4 使用電源の確保について

ご使用になる電源の電圧と、電流容量が十分であることを必ず確認してください。必要な電流容量は 19 ページを参照してください。

### 4.5 磁気漏洩について


本機から漏洩する磁気は問題の起きないレベルですが、一般的にもマイクロフォンのインプット・トランスや磁気を使用した記録媒体など感度の高いものは近づけないことをお勧めいたします。

### 4.6 入力端子と極性および使用ケーブルについて

この機器の入力端子は、専用クイックコネクタ、標準モノラルプラグ、標準ステレオプラグ、XLR タイプのコネクタに対応しています。

他の機器との接続するためのケーブルは、シールドケーブルをご使用ください。

#### 4.6.1 バランス入力の極性変換について



2箇所のネジをはずして  
入力端子部を引き出します

図 1

バランス入力時の極性  
変更について

バランス入力時の極性の変更は、背面パネル入力端子部基板上のジャンパ・コネクタを差し変えることで変更できます( 9 ページ 4.7 「各スイッチの位置詳細図」参照 )



## 4.6.2 バランス入力について




図2

標準ステレオプラグの極性について

標準ステレオプラグを使用する場合  
先端を ⊕ (HOT) \ サイドを ⊖ (COLD) \ スリーブをグラウンド(シールド)に接続します。




図3

XLRタイプのコネクタ - の極性について

XLR タイプのコネクタ - を使用する場合  
2 番ピンを ⊕ (HOT) \ 3 番ピンを ⊖ (COLD) \ 1 番ピンをグラウンド(シールド)に接続します。




図4

クイックコネクタ - の極性について

クイックコネクタ - の場合  
3 番ピンを ⊕ (HOT) \ 2 番ピンを ⊖ (COLD) \ 1 番ピンをグラウンド(シールド)に接続します。

クイックコネクタのピン番号は、アンプの背面パネルに向かって左から 3、2、1 番です。

## 4.0 Installation

### 4.6.3 アンバランス入力について




図5

標準モノラルプラグの極性について

標準モノラルプラグの場合  
先端を⊕(HOT) \ スリーブをグラウンド  
(シールド)に接続します。




図6

XLRタイプのコネクタ -  
の極性について

XLRタイプのコネクタ - を使用する場合  
2番ピンを⊕(HOT) \ 1番ピンと3番ピン  
はグラウンド(シールド)に接続します。




図7


クイックコネクタ - の  
極性について

クイックコネクタ - の場合  
3番ピンを⊕(HOT) \ 2番ピンと1番  
ピンをグラウンド(シールド)に接続し  
ます。

クイックコネクタのピン番号は、アンプの背面パネルに向かって左から  
3、2、1 番です。



4.7 各設定スイッチの位置詳細図



4.8 スピーカー出力について

アンプのスピーカー出力端子は、バナナプラグ、先バラ線、単線などもしっかり固定できるものを採用しています。スピーカーとアンプとを接続するためのケーブルは、スピーカーとアンプとの距離が離れれば離れるほどより太いケーブルが必要になります。下記の表は、使用するケーブルの長さとその場合の最低限必要なケーブルの太さを表したものです。実際のご使用に当たっては、なるべく表記のものより太いものをご使用ください。表中のゲージ値は、数字が小さくなるほどケーブルは太くなります。

ケーブルの長さ 以上 ~ 未満	ケーブルのゲージ
0 ~ 5m	18 gauge
5m ~ 8m	16 gauge
8m ~ 13m	14 gauge
13m ~ 20m	12 gauge
20m ~ 30m	10 gauge
30m ~ 50m	8 gauge
50m ~ 80m	6 gauge

この表は、4 Ω の負荷に対してケーブル損失が5%以下、伝達損失0.5dB以下の場合を表しています。

## 4.0 Installation

### 4.8.1 スピーカー出力端子の極性について


スピ - カ - とアンプを接続するときは、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。

スピーカーケーブルは、スピーカーの ⊕ 側端子とアンプの ⊕ 側端子を、スピーカーの ⊖ 側端子とアンプの ⊖ 側端子を確実に接続してください。

スピーカーケーブルの極性 (⊕、⊖) をまちがえますと、音の定位がフラツいたり低音が出なくなったりします。ステレオ/モノラル切り替えスイッチが背面パネル内部の入力端子部基板上にあります。このスイッチを中央の NORMAL (ノーマル・ステレオモ - ド) にすると通常のステレオパワーアンプとして動作します。

図9

ノーマル・ステレオ時の  
設定とスピーカー端子




### 4.8.2 デュアル・モ - ドの場合


ステレオ/モノラル切り替えスイッチが背面パネル内部の入力基板上にあります。このスイッチを一番左側の DUAL MODE (デュアル・モ - ド) にすると CH2 から入力した信号が CH1、CH2 両方のスピ - カ - 出力端子から出力されます (CH1 につないでも信号は出力されません)。

図10

デュアル・モード時の  
設定とスピーカー端子



## 4.8.3 ブリッジ・モノラルの場合



スイッチが背面パネル内部の入力端子部基板上にあります。ブリッジ・モノラルで使用する場合は、基板上的のステレオ/モノラル切り替えスイッチを1番右側のBRIDGEDの位置に合わせます(右図参照)。信号は、入力端子CH2から行きます(CH1は回路的に切れますのでCH1から信号は入力できません)。スピーカ-の接続は、CH1、CH2両方のスピーカ-出力端子の⊕側にケーブルを接続します。その場合の極性は、CH2が⊕(HOT)CH1が⊖(COLD)になります。


ブリッジ・モノラルで使用する場合は、スピーカ-のインピーダンスが8以上のものをご使用ください。8より小さいものをご使用になりますとアンプの故障の原因になりますのでご注意ください。各チャンネルの入力感度と出力レベルについて  
ブリッジ・モノラルモードでは、両チャンネルが全く同じ入力感度および出力レベルでないとバランスがくずれてアンプの故障の原因になります。チャンネル間の出力レベルのずれを防ぐには、背面パネルの入力感度(ゲイン)固定スイッチ(右図参照)を固定側(左側)にしてください(15ページ5.4.7参照)。このスイッチは前面パネルにあるレベルボリュームをバイパスしてゲインを最大に固定するためのスイッチです。

図11

ブリッジ・モノラルの場合の結線について

## 注意

ブリッジ・モノラルで使用する場合は、使用するスピーカ-出力端子は両方とも電圧がかかっていますので(ア-スになっていません)決してグラウンドに接続しないでください。



## 4.9 クリッピング・エリミネータ回路について

これは、過大なクリップ信号からアンプを保護する回路です。この回路は、クリップしていない信号には何も作用しません。回路の動作は、入力信号が大きくなればなるほど信号をクリップしないレベルまで圧縮する度合いを大きくしていくよう働きます。この回路の動作点は、固定されていてお客様が変更することはできません。この回路を働かなくするためには、背面パネルのクリッピング・エリミネータースイッチ(右上図参照)をOFF(下側)にします。

## 注意

アンプの入力感度を絞って、入力信号が入力段で歪むくらい過大にしてアンプを使用した場合、クリッピング・エリミネータ回路は正常に動きません。アンプへ入力するための信号は、ミキサ-やグラフィックイコライザ-などの機器部分で適性なレベルに調整してください。

### 5.0 操作方法

#### 5.1 1800VIの使い方

すべての結線やイコライザ - カ - ドの装着がすみしたら、下記の点をもう一度ご確認ください。

ご使用になろうとしているモ - ドに各スイッチ (ステレオ / モノラル切り替えスイッチ、クリッピング・エリミネーター ON / OFF スwitch、HF / Full Range 切り替えスイッチ、入力感度固定スイッチ) の設定が正しくなっているかどうか (14 ページ参照) 確認してください。

初めて電源を入れるときは、ボリュームを絞ってから電源をONにして、各チャンネルが正しく動作していることを確認してください。

入力レベルの設定をしてください。定格出力になるようにレベルボリュームを上げます。通常このボリュームは、最大の状態になるように各レベルをきめてください。セットしたボリュームの位置などはメモ用紙や前面パネルのレベルボリューム部分などに記録しておくことをおすすめします。

バイ - アンプ (マルチアンプ) で使用している場合、電源は高域用のアンプから低域用のアンプへ順に電源を入れていき、各スピー - カ - がまちがいなく動作していることを確認してください。また、電源を切るときは、低域用のアンプから順に電源を切っていきます。

#### 5.2 イコライザ - カ - ドについて

この機器は、CH1、CH2 別々にイコライザ - カード装着口 (スロット) が装備されていますので、オプションキットとして用意されているイコライザ - カードを使えば 402-II、502A、502B、802-III などのスピー - カ - 用に CH1、CH2 別々のアクティブ・イコライゼ - ションをかけることができます。

たとえば 1 台の 1800VI をステレオモ - ドで使用する事で、402-II、502A あるいは 802-III を片チャンネル鳴らし、同時に残りのチャンネルで 502B を鳴らすというような使い方ができます。このイコライザ - カ - ドがチャンネルごとに装着できる機能によって、中高域用のスピー - カ - と低域用のスピー - カ - を鳴らすアンプを別々にする (バイ - アンプ方式) 上記のように中高域用のスピー - カ - と低域用のスピー - カ - 両方を 1 台のアンプで鳴らすかを選ぶことができます。

また、この機器は、内蔵されるイコライザ - カ - ドの組み合わせで自動的に信号の周波数分割を行います。たとえば、1 台の 1800VI に 402-II のイコライザ - カ - ドと 502B のイコライザ - カ - ドを装着した場合、自動的に 402-II のイコライザ - カ - ドの装着してある側のチャンネルの信号に HI-PASS フィルタ - がかけられます (中高域チャンネル側の信号の低域がカットされます)。

また、2 台以上の 1800VI を使用して、アンプごとに 402-II、502A、802-III などの中高域用と 502B などの低域用と分けて使用するバイ - アンプ動作の場合は、中高域に使用するアンプの背面パネルの入力端子部基板上の HF/Full Range スwitch を HF 側にします。低域用に使用するアンプの背面パネルの入力端子部基板上の HF/Full Range スwitch は HF 側でも Full Range 側でもかまいません。ベ - ス用のイコライザ - カ - ドには、あらかじめ LOW-PASS フィルタ - が内蔵されていますので、外部から入力する音源に LOW-PASS フィルタ - をかける必要はありません。イコライザ - カ - ドが必要な場合は、製品をお買上になった販売店にご注文ください。



#### 注意

#### 1800VI にイコライザーカードを組み込んでご使用になる時のご注意

イコライザーカードを 1800VI に組み込んでご使用になる場合は、イコライザーカードの種類とご使用になるスピー - カ - の種類が必ず適合していることをご確認ください。イコライザーカードとスピー - カ - の種類が適合していない場合、スピー - カ - を破損させる原因になります (使用するスピー - カ - 専用のアンプとしてご使用ください)。

また、1800VI 内部にイコライザーカードが内蔵されているにもかかわらず、さらにシステムコントローラ (402C-II、502C、802C-III 等) を信号にかけるような使い方は (2 重にイコライザーをかける) 絶対に行わないようにしてください。スピー - カ - 破損の重大な原因になります。このような使い方をして機器を破損させた場合は、お客様のご使用方法のミスとなり、保証期間内でも製品の保証が受けられないことになります。十分にご注意ください。




図 12

フロントパネル

- |              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 1. 電源スイッチ    | 4. レベル(ゲイン)コントロール | 6. レディ(READY)インジケータ |
| 2. スタンバイ・LED | 5. ステータス・インジケータ   | 7. データ受信インジケータ      |
| 3. 電源ヒューズ    |                   |                     |

### 5.3 各部の名称と説明(フロントパネル)

#### 5.3.1 電源スイッチ

このスイッチをONにして電源を入れます。スイッチをONにするとREADYインジケータが点灯します。また、スタンバイのときには、背面パネルのシーケンサーコントロールを使って電源をONにすることもできます。

#### 5.3.2 スタンバイ・LED

コンセントに電源がきていて、そのコンセントに電源プラグが差し込まれている状態で、本体スイッチがONになっていないときにこのLEDが点灯します。このLEDは電源スイッチをONにすると消灯します。

#### 5.3.3 電源ヒューズ

不慮のトラブルからアンプを保護します。ヒューズを交換するときは、かならず同じタイプのものをご使用ください。決して銀紙や針金などは使用しないでください。故障や火災事故の原因となる場合があります。ヒューズを交換してもすぐ切れる場合は、内部のトラブルが考えられますのでお買上になった販売店へご連絡ください。

#### 5.3.4 レベル(ゲイン)コントロールつまみ

チャンネルごとの入力レベルを調整するときに使用するレベル(ゲイン)ボリュームです。時計方向に回し切った場合最大になります。入力される信号のレベルに合わせて調整してください。このレベル調整ボリュームを効かなくして入力ゲインを固定したい場合は、入力感度固定スイッチの項目(15ページ 5.4.7)を参照してください。

#### 5.3.5 ステータス・インジケータ

スイッチをONにすると、まず、LEDが赤色に点灯し、スピーカ・プロテクションのリレーがメーク(ON)されると緑色に変わります。もし、赤く点灯したままの場合は、アンプの保護回路(プロテクション)が働いている状態です。黄色のシグナルLEDが5個点灯している時は、アンプがフルパワー(0dB)状態を示しています。赤色のLEDが点灯するとクリップしているかプロテクターが働いている状態を示します。プロテクターの働く原因は、直流成分が流れたか、異常発熱、負荷のショートが考えられます。プロテクターが作動し出力リレーが切れた場合は、電源を切り、原因を至急取り除いてください。プロテクターが作動したままでご使用になりますと、故障や火災事故の原因となる場合があります。

#### ⚠ 注意

プロテクターリレーはCH1、CH2独立しています。片側のチャンネルにプロテクターが働いている状態でも、もう片方のチャンネルは通常通り動作します。

#### 5.3.6 レディ(READY)インジケータ

電源スイッチをONにするとインジケータが点灯します。

#### 5.3.7 データ受信インジケータ

遠隔操作入力端子部(ACM-1)を挿入した場合、ネットワークからの信号を受信しているときに点灯します。

遠隔操作入力端子部(ACM-1)については、ボーズ株式会社インフォメーションセンター〔Tel 03-5489-0955〕までお問い合わせください。



## 5.0 Operation

### 5.4 各部の名称と説明 (リアパネル)

#### 5.4.1 ステレオ / モノラルスイッチ



背面パネルの内部にある 9 ページ参照 ステレオ / モノラル 切り替えスイッチでこのアンプをデュアル・モ - ド、ノ - マル・ステレオ、ブリッジ・モノラルの3種類のモ - ドに切り替えます。ノ - マル・ステレオ (NORMAL STEREO) モ - ドの場合は、CH1 と CH2 の両方の入力端子を使用します。デュアル・モ - ド、ブリッジ・モノラルモ - ド (DUAL MODE、BRIDGED) の場合、使用する入力端子は、CH2 のみ使用します (10、11 ペ - ジ参照)。

#### 5.4.2 クリッピング・エリミネ - タ - スイッチ

背面パネルにある 9 ページ参照 クリッピング・エリミネ - タ - スイッチは、クリッピング・エリミネ - タ - 回路を ON/OFF にするスイッチです。スイッチは下側にすると OFF になります。クリッピング・エリミネ - タ - 回路を OFF にしたままでご使用になるときは、最大出力を越えるような信号が入力されると音が歪みますので入力レベルにご注意ください。クリッピング・エリミネ - タ - 回路を ON にする場合は、スイッチを上側にします。クリッピング・エリミネ - タ - 回路の動作については、11 ペ - ジ参照)。

図 13

リアパネルと入力部内各スイッチの名称



1. ステレオ / モノラル切り替えスイッチ (内部)
2. クリッピング・エリミネータースイッチ
3. 入力端子
4. EQ OUT (イコライザー出力端子)
5. イコライザー LED
6. HF (パイアンプ) / Full Range (フルレンジ) スイッチ (内部)
7. 入力感度 (ゲイン) 固定スイッチ
8. シーケンサー接続端子
9. スピーカー出力端子
10. 電源ケーブル

#### 5.4.3 入力端子

本機は、それぞれのチャンネルごとに2つの入力端子を備えています。この2つの入力端子はのうち1つは、標準ステレオ (モノラル) プラグと 3P の XLR タイプどちらかの入力方法が選べます。もう1つの入力端子は、専用のクイックコネクタ - を使用しています。これらの入力端子は、内部で並列になっていますので、クイックコネクタ - で入力し、標準ステレオプラグで別のアンプへ信号を送るなどの使い方ができます。このクイックコネクタ - は、コ - ドの先端をむいてネジではさみ込むだけで簡単に結線ができます。

#### ⚠ 注意

このアンプをモノラル (デュアル・モ - ド、ブリッジ・モノラル) で使用する場合は、CH2 の入力端子だけを使用します。

#### 5.4.4 イコライザ - 出力端子

標準ステレオジャックの出力端子は、それぞれのチャンネルのイコライズされた信号を出力します。この信号は、イコライザ - カ - ドを装着していれば、内蔵イコライザ - カ - ドを通ったものが出力されます(イコライザ - カ - ドの詳細説明は、12 ペ - ジ 5.2 を参照)。同じ音源信号をいくつものアンプで再生する場合にアンプごとにイコライザ - を使用しなくても、このイコライザ - カ - ドが装着されている 1800VI の EQ OUT 端子の信号を使えばイコライズされた信号としてご使用になる機能です。

##### ⚠ 注意

402、502A、502B、802II のスピーカーを接続する場合は、必ず専用のイコライザ - カードの装着されているチャンネル側の出力端子に接続してください。イコライザ - カードと接続するスピーカーが対応していない場合、スピーカーにダメージを与える場合がありますのでご注意ください。また、1800VI 内部にイコライザ - カードが内蔵されているにもかかわらず、さらにシステムコントローラ (402C、502C、802C-II 等) を信号にかけるような使い方は 2 重にイコライザ - をかける ) 絶対に行わないようにしてください。スピーカー破損の重大な原因になります。

#### 5.4.5 イコライザ - LED

背面パネルの入力端子部を引き出して、入力基板上にイコライザ - カ - ドを装着します(9 ページ参照)。イコライザ - カ - ドを装着すると背面パネルのイコライザ - LED がイコライザ - が装着されていることを示すために点灯します。チャンネルごとに別々のイコライザ - カ - ドが使用できます。

##### ⚠ 注意

本機は、自動的にイコライザ - カ - ドの有無を感知してイコライザ - の回路に切り替えます。装着されていない場合は、イコライザ - 部分の回路をバイパスします。また、1800VI 内部にイコライザ - カードが内蔵されているにもかかわらず、さらにシステムコントローラ (402C、502C、802C-II 等) を信号にかけるような使い方は 2 重にイコライザ - をかける ) 絶対に行わないようにしてください。スピーカー破損の重大な原因になります。

#### 5.4.6 HF (パイアンプ) / Full Range (フルレンジ) スイッチ

このスイッチは、背面パネルの入力端子部を引き出した基板上にあります(9 ページ参照)。内部にイコライザ - カ - ドを装着したときのみ、このスイッチは有効になります。このスイッチの働きは、このスイッチを HF 側にすると両方のイコライザ - カ - ドの高域信号のみ出力します。内部の HI-PASS フィルタ - が 140Hz 以下の信号を減衰させて信号を出力します。同じイコライザ - カ - ドでフルレンジで使用したり、他にベ - スを追加するパイ - アンプで使用したりできるようにするスイッチです。この機能は、2 台以上のパワ - アンプや 502B などのベ - スをシステムに追加する場合に便利な機能です。

#### 5.4.7 入力感度 (ゲイン) 固定スイッチ

このスイッチは、背面パネルにあります(9 ページ参照)。CH1 と CH2 のレベルコントロールを効かなくするスイッチです。このスイッチを背面から見て左側にすると、アンプのゲインを最大にして固定します。レベルコントロールを無効にする場合は、このスイッチを 固定 (左側) にします。

#### 5.4.8 シ - ケンサ - ・コントロールについて

この機能は多くの 1800VI を 1 つの主電源スイッチで ON/OFF するときには有効な機能です。電源スイッチを ON したときに順番にアンプの電源が ON になっていくように働き多くのパワ - アンプを使った場合に起きる電源スイッチ ON 時の突入電流でブレ - カ - が働いて切れてしまうことを防ぎます。また、停電後に電源が復活した場合にも電源が同時に ON する事がないので、突入電流でブレ - カ - の働いてしまうことを防ぎます。使い方は、始めに電源を入れるアンプの SEND 端子から次に電源を入れるアンプの RECEIVE 端子にコードをつなぎます。そして、そのアンプの SEND 端子がさらに次のアンプの RECEIVE 端子へつなぎます。つなぐアンプの数だけこの接続を繰り返します。2 台目以降のアンプは 1 台目が ON になると順次 ON になります。(13 ページ 5.3.1 を参照)

#### 5.4.9 スピ - カ - 出力端子

製品の赤いスピーカー出力端子にスピーカーの ⊕ 側を、黒いスピーカー出力端子にスピーカーの ⊖ 側を接続してください(10、11 ページ参照)。

#### 5.4.10 電源コ - ド

商用電源 AC 100V のコンセントにプラグを確実に差し込んでご使用ください。電源は容量が十分足りることをご確認の上ご使用ください(19 ページ参照)。



## 6.0 故障かなと思ったら？

修理に出す前に本取扱説明書と下記の表にしたがってチェックしてみてください。チェックしてもなお症状が改善されない場合は、お買上になった販売店がボーズサービスセンター事業部までご連絡ください。

ボーズ・サービスセンター株式会社 フリーダイヤル ☎ 0120-235-250

住所：〒206-0035 東京都多摩市唐木田 1-53-9 唐木田センタービル

症状	解決方法
音がでない/ 電源が入らない  (通常このような症状は、電源コードがアンプの電源部に問題があります)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンプの電源が入っていない場合はスイッチを入れる。</li> <li>・ラインケーブルが接続されていない場合は正しく接続する。</li> <li>・電源のコンセントや、入出力端子部分の接触不良の場合は別のコネクタ・やコンセントで試してみる。</li> <li>・コンセントに電源が来ているかどうかテスト・やランプなどでチェックする。</li> <li>・本体のヒューズが切れているならばヒューズを交換する。</li> <li>・本体内部の電源トランスの温度ヒューズが切れているならば十分温度が下がると自動復帰するのでアンプを休ませる。</li> </ul>
電源は入るが出力レベルが小さい/ 出力がでない  (通常このような症状は、信号ケーブルもしくは機器内部の部分的な回路の短絡に起因しています)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入力レベルボリュームの設定が低すぎるようならば設定し直す。</li> <li>・音源の方に問題がないかチェックする。本機の入力端子につながっているプラグを別の問題がないことの確認されているパワーアンプにつなぎ直してみる。</li> <li>・他のケーブルよりも細いケーブルを使用していないかどうかチェックする。</li> <li>・スピーカに間違いなく接続されているかチェックする。</li> <li>・ブリッジ・モノラルで使用している場合、ステレオ/モノラル切り換えスイッチが正しく設定されているかチェックする。</li> <li>・アンプを動作限界付近でに使用している場合は、アンプに供給されている電源電圧が下がっていないかどうか電圧計などでチェックする。</li> </ul>
再生時にノイズがでる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブルに不具合がないか調べる(交換してみる)。</li> <li>・すべてのネジ部分が確実にしまっているかどうかチェックする。</li> <li>・信号ケーブルが電源ケーブル、電源トランス、モーター・その他ノイズを発生するものに近接したりしていないかチェックする。</li> <li>・パワーアンプに別の音源を接続してみてノイズが止った場合は、つなぎ変える前の機器に問題があると考えられる。</li> </ul>
音が歪む  (通常このような症状は、ミキサースイッチャー、イコライザ、クロスオーバーネットワークなどの機器が十分な出力を供給できていないか、出力の上げ過ぎでクリップしているか、もしくは、スピーカのインピーダンスが低すぎて電流リミッターが働いているなどの原因によって発生します)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レベル設定が低すぎると信号が途中で減衰して十分な出力が得られなくなるので、入力レベルコントロールをチェックする。</li> <li>・スピーカの接続をチェックし、ネジ類は確実にしめこまれていることを確認する。さらに、使用していないケーブルや余っているケーブルはショートなどの原因になるので取り除く。</li> <li>・最終的にアンプにかかる負荷が正しくなっていることを確認する。</li> </ul>
不自然な音  (周波数帯域のある帯域が他の帯域とバランスがとれていない状態)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イコライザカードを調べる。使用しているスピーカに適合しているイコライザカードを使用しているか、また、イコライザカードの装着されているチャンネル側のスピーカ出力端子を使用しているかどうか調べる。</li> </ul>

## A.1 1800VIの主な特長

- ・ 450 watts / ch( 8 )
- ・ 600 watts / ch( 4 )
- ・ 標準プラグ、XLR タイプ、クイックコネクタ - の 3 種類の入力方法に対応した各チャンネル 2 つの入力端子を装備
- ・ 2 つの入力端子は、内部で並列接続
- ・ バランス入力、アンバランス入力両方に対応
- ・ 11 ポジションの CH1、CH2 独立のレベル( ゲイン )ボリュームを装備
- ・ レベル( ゲイン )固定スイッチ装備
- ・ CH2 のみの入力力で両チャンネル同一音源を再生可能( デュアル・モノラル動作 )
- ・ブリッジ・モノラル使用によるハイパワー - 出力
- ・ マルチアンプで使用する場合のシ - ケンス動作機能を装備
- ・ ボ - ズ 402-II、502A、502B、802-III 各スピー - カ - に対応する 1800VI 内部装着用オプションイコライザ - カ - ドを準備
- ・ バイアンプ / フルレンジ動作モ - ド切り替えスイッチ装備( HF/Full Range スイッチ )
- ・ 内部の変更により入力端子の極性を変更可能
- ・ クラス H デュアル・レイル電源搭載
- ・ 2 段変速冷却用ファンを装備
- ・ CH1、CH2 独立のプロテクション・リレ - を装備  
プロテクションは、チャンネルごとに独立。スピーカー出力に直流成分が流れたか、アンプの異常発熱、負荷のショート of のいずれかの問題が発生したときに素早くプロテクションが動作。さらに機器の保護のためにクリッピング・エリミネーター回路と電源ヒューズを装備。
- ・ 電源の Ready / ON、クリップ / プロテクター動作表示のための 7 LED / ch インジケーター装備
- ・ 遠隔操作用入力端子部( ACM-1 )使用時のデータ受信インジケーター装備

### A.2 仕様

#### Power Output

定格出力；両チャンネル同時駆動時

450 W/ch/8 (20 Hz ~ 20 kHz、THD 0.2%以下)

600 W/ch/4 (20 Hz ~ 20 kHz、THD 0.2%以下)

ブリッジ・モノラル駆動時：

1400 W/ch/8 (20 Hz ~ 20 kHz、THD 0.2%以下)

出力電圧

60.0V/ch/8 、49.0V/ch/4

ダイナミック・ヘッドルーム

2.0 dB 以上

1/2 定格出力時の帯域幅

5 Hz to 40 kHz (+0, -3 dB)

再生周波数特性

20 Hz to 20 kHz ( $\pm 0.75$  dB)

チャンネルセパレーション

65 dB / @1 kHz 以上

55 dB / @10 kHz 以上

ダンピングファクター

170 以上

入力インピーダンス

25 k (アンバランス入力時)

50 k (バランス入力時)

入力感度

1.5V rms for rated power into 4  $\Omega$  @1 kHz

Gain

30.3 dB

Input Overload

+18 dBu

IM Distortion

0.1% 以下

THD

0.1% 以下

S・N比

100 dB(A-weighted、4 負荷定格出力時(入力感度 0.775V に設定時))以上

78 dBW(A-weighted、4 負荷 1W 出力時(入力感度 0.775V に設定時))以上

スルーレート

10V/ $\mu$ s (Bandwidth limited)、40V/ $\mu$ s (RFI filtering)

CMRR

80 dB @1 kHz 以上 (イコライザーカード不使用時)

### 消費電力

100W at idle  
800W with musical program  
500W( 電取 )

### 使用電源

100VAC/50-60 Hz

#### ご注意

使用になる電源が十分容量的に耐えられることをご確認ください。

### ヒューズ

15A(120V/60Hz)

### 表示部

7LED インジケーター / ch

1 グリーン( READY ) 5 黄( SIGNAL ) 1 赤( CLIP/PROTECT )

### 外形寸法(H x W x D)

3.5" (2U) x 19" x 13.25"

89mm x 483mm x 387mm

### 質量

Net 16 kg

Shipping 18.7 kg

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## B.1 保証

保証の内容および条件は、付属の保証書をご覧ください。

## B.2 修理について

もし、修理等が発生した場合は、お買上になったお店または、ボーズ・サービスセンター株式会社までご連絡ください。

ボーズ・サービスセンター株式会社 フリーダイヤル ☎ 0120-235-250

住所：〒206-0035 東京都多摩市唐木田 1-53-9 唐木田センタービル



<http://www.bose.co.jp/>

**ボーズ株式会社**

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル  
TEL 03-5489-0955

06・10-0.1K-E・1(I-M)  
OM-1175